


Utskiftingsdeler



1	02.27751	sammensatt/kompositt vermikulitt venstre sidevegg	8	03.77748	vermikulitt høyre bakvegg
2	02.27752	sammensatt/kompositt vermikulitt høyre sidevegg	9	03.77747	vermikulitt venstre bakvegg
3	03.66599	venstre ovnsbunn	10	03.66255	Støtte for ledeplater
4	03.66598	høyre ovnsbunn	11	03.77750	vermikulitt høyre ledeplate
5	03.05216	askepanne	12	03.77749	vermikulitt venstre ledeplate
6	03.77491	brannkurv	13	03.76006	Front ledeplate i rustfritt stål
7	03.05407	askebrettdør	14	03.76004	Bakre ledeplate i rustfritt stål